

---

# ***Guide d'installation Adaptateur USB-IrDA***

---

## **Adaptateur USB-IrDA**

---

**Windows XP/2000/ME/98SE**  
**Installation et désinstallation avec InstallShield**

**Version 1.26**


Ce document comporte les instructions pour vous permettre d'installer et supprimer l' adaptateur USB-IrDA sous Windows XP/2000/ME/98SE.

## 1 INSTALLATION DU PILOTE USB-IRDA SOUS WINDOWS 2000/ME/98SE


Les instructions suivantes vous permettront d'installer et désinstaller l'adaptateur USB-IrDA sous Windows 2000, Windows ME et Windows 98SE.

**Important :** Si une version antérieure du pilote est déjà chargée, laissez l'adaptateur USB-IrDA raccordé à l'ordinateur jusqu'à ce qu'il vous soit demandé de le déconnecter. Si aucune version antérieure du pilote n'est déjà chargée, ne connectez pas l'adaptateur USB-IrDA à l'ordinateur avant que cette opération vous soit demandée.


1. Insérez le disque qui contient les fichiers des pilotes. Double-cliquez sur le fichier « setup.exe », au niveau racine de ce disque. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.




2. Le programme d'installation copie dans le répertoire par défaut les fichiers nécessaires à l'installation et à la suppression. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.



3. Pour terminer l'installation, connectez ensuite l'adaptateur USB-IrDA à l'ordinateur. Ou bien, si l'adaptateur USB-IrDA est déjà raccordé à l'ordinateur, déconnectez-le avant de le connecter à nouveau au port USB. Cliquez sur **Terminer** pour continuer.



4. Windows détecte alors l'adaptateur USB-IrDA. Avec certaines versions de Windows, il peut vous être demandé de redémarrer votre ordinateur. Dans ce cas, cliquez sur **Oui** pour accepter. Cliquez sur **Terminer** pour continuer.




5. L'installation est maintenant terminée.

## 2 INSTALLATION DU PILOTE USB-IRDA SOUS WINDOWS XP


Les instructions suivantes vous permettront d'installer et supprimer l'adaptateur USB-IrDA sous Windows XP.

**Important :** Si une version antérieure du pilote est déjà chargée, laissez l'adaptateur USB-IrDA raccordé à l'ordinateur jusqu'à ce qu'il vous soit demandé de l'installer. Si aucune version antérieure du pilote n'est chargée, ne connectez pas l'adaptateur USB-IrDA à l'ordinateur avant que cette opération vous soit demandée.

1. Insérez le disque qui contient les fichiers des pilotes. Double-cliquez sur le fichier « setup.exe », au niveau racine de ce disque. Après l'écran d'accueil, la boîte de dialogue ci-dessous apparaît. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.




2. Le programme d'installation copie dans le répertoire par défaut les fichiers nécessaires à l'installation et à la suppression. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.



3. Cliquez sur le bouton **Continuer** pour poursuivre.



4. Connectez l' adaptateur USB-IrDA au port USB de l' ordinateur, et cliquez sur **Terminer**.



5. Windows XP détecte alors l'adaptateur USB-IrDA. Choisissez l'option **Installer le logiciel automatiquement [recommandé]**, et cliquez sur le bouton **Suivant**.



6. Windows XP détecte alors les nouveaux pilotes. Cliquez sur le bouton **Continuer** pour poursuivre.



7. Cliquez sur **Terminer** pour mener à bien l'installation.




### 3 SUPPRESSION DU PILOTE DE L' ADAPTATEUR USB-IRDA SOUS WINDOWS XP/2000/ME/98SE

Les instructions suivantes vous permettront de désinstaller l' adaptateur USB-IrDA sous Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 et Windows XP.


**Important : Laissez l' adaptateur USB-IrDA raccordé à l' ordinateur jusqu' à ce qu' il vous soit demandé de le déconnecter.**

1. Dans le **Panneau de configuration**, double-cliquez sur l'icône **Ajout/Suppression de programmes**.

Sélectionnez **Adaptateur USB-IrDA** dans la liste des programmes. Cliquez sur le bouton **Ajouter/Supprimer** pour commencer la désinstallation.



2. Cliquez sur le bouton **Oui** pour confirmer la désinstallation de l' adaptateur USB-IrDA.



3. Pour terminer la désinstallation, cliquez sur **Terminer**. Déconnectez l' adaptateur USB-IrDA de votre connecteur USB.

