

Installationsanleitung USB-IrDA Adapter

USB-IrDA Adapter

Windows XP/2000/ME/98SE
InstallShield: Installation und Entfernung

Version 1.26

Dieses Dokument enthält Anleitungen zur Installation und Entfernung des USB-IrDA Adapters unter Windows XP/2000/ME/98SE.


1 TREIBER-INSTALLATION UNTER WINDOWS 2000/ME/98SE

Folgen Sie den Anweisungen, um den USB-IrDA Adapter unter Windows 2000, Windows ME und Windows 98 SE zu installieren.


Wichtig: Wenn Sie eine frühere Version des Treibers auf Ihrem Computer installiert haben, lassen Sie den USB-IrDA Adapter am Computer angeschlossen bis Sie aufgefordert werden, das Gerät zu entfernen.

Wenn Sie keine frühere Version des Treibers installiert haben, schliessen Sie den USB-IrDA Adapter erst an den Computer, wenn Sie dazu aufgefordert werden.


1. Legen Sie die Diskette mit den Treiberdateien ins Diskettenlaufwerk ein. Doppelklicken Sie auf die Datei setup.exe auf der Diskette. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**, um mit der Installation fortzufahren.




2. Das Installationsprogramm kopiert die zur Installation und Entfernung des Treibers nötigen Dateien ins Zielverzeichnis. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.



3. Schliessen Sie zur Beendigung der Installation den USB-IrDA Adapter an Ihren Computer. Wenn Sie den USB-IrDA Adapter bereits angeschlossen haben, entfernen Sie ihn jetzt und schliessen Sie ihn erneut an den USB-Anschluss des Computers. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um fortzufahren.



4. Der USB-IrDA Adapter wird von Windows erkannt. Bei einigen Windows-Versionen werden Sie eventuell aufgefordert, den Computer neu zu starten. Klicken Sie in diesem Fall auf **Ja**. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um fortzufahren.



5. Die Installation ist damit beendet.


2 TREIBER-INSTALLATION UNTER WINDOWS XP

Folgen Sie den Anweisungen, um den USB-IrDA Adapter unter Windows XP zu installieren.

Wichtig: Wenn Sie eine frühere Version des Treibers auf Ihrem Computer installiert haben, lassen Sie den USB-IrDA Adapter am Computer angeschlossen bis Sie aufgefordert werden, das Gerät zu entfernen.

Wenn Sie keine frühere Version des Treibers installiert haben, schliessen Sie den USB-IrDA Adapter erst an den Computer, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

1. Legen Sie die Diskette mit den Treiberdateien ins Diskettenlaufwerk ein. Doppelklicken Sie auf die Datei setup.exe auf der Diskette. Klicken Sie anschliessend auf **Weiter**, um mit der Installation fortzufahren.




2. Das Installationsprogramm kopiert die zur Installation und Entfernung des Treibers nötigen Dateien ins Zielverzeichnis. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.



3. Klicken Sie auf **Installation fortsetzen**, um fortzufahren.



4. Schliessen Sie den USB-IrDA Adapter an den USB-Anschluss des Computers und klicken Sie auf **Fertigstellen**.



5. Der USB-IrDA Adapter wird von WindowsXP erkannt. Wählen Sie die Option **Software automatisch installieren (empfohlen)** und klicken Sie auf **Weiter**.



6. Die aktualisierten Treiber werden von WindowsXP erkannt. Klicken Sie auf **Installation fortsetzen**, um fortzufahren.



7. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Installation zu beenden.




3 ENTFERNUNG DES USB-IRDA TREIBERS UNTER WINDOWS XP/2000/ME/98SE


Folgen Sie den Anweisungen, um den USB-IrDA Adapter unter Windows XP/2000/ME und 98SE wieder zu entfernen.

Wichtig: Lassen Sie den USB-IrDA Adapter so lange am Computer eingesteckt, bis Sie aufgefordert werden, ihn zu entfernen.


1. Wählen Sie unter **Systemsteuerung** die Rubrik **Software**.



2. Wählen Sie den USB-IrDA Adapter aus der Liste aus. Klicken Sie anschliessend auf **Hinzufügen/Entfernen**.



3. Klicken Sie auf **Ja**, um den USB-IrDA Adapter zu deinstallieren.



4. Klicken Sie zur Beendung des Vorgangs auf **Fertigstellen**. Stecken Sie den USB-IrDA Adapter anschliessend am Computer aus.

